ENCO®
XỬ LÝ ẨM TOÀN DIỆN!

CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO *(ENCO JOINT STOCK COMPANY)*

TP.HCM: 62 Thới Tam Thôn 6, Hóc Môn.
HÀ NỘI: 247B Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên.

Hotline: 1900 633 514
info@enco.com.vn
www.enco.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY PHUN ẨM HUMAX

Model: HM-300

Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn một cách cẩn thận và lưu giữ sách hướng dẫn này trong trường hợp bạn cần tham khảo.

CHÚ Ý AN TOÀN

1. Không thêm vào máy xà phòng hoặc các chất làm sạch

2. Ngắt điện thiết bị khi đổ nước vào, vệ sinh và bảo dưỡng.

3. Nếu ngửi thấy mùi lạ trong quá trình máy hoạt động, hãy tắt máy, ngắt điện và nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.

4. Không chạm vào nước trong khay nước và các bộ phận khác của máy khi máy đang hoạt động.

5. Không khởi động máy khi không có nước trong khay.

6. Không tự ý cạo màng siêu âm.

7. Không rửa màng siêu âm bằng chất làm sạch hoặc hóa chất không được sản xuất tại công ty chúng tôi.

8. Không để nước bắn vào trong các bộ phận bên trong để tránh gây hư hỏng.

9. Trước khi vệ sinh và bảo dưỡng, máy phải được ngắt điện.

10. Trẻ em trên 8 tuổi có thể sử dụng sản phẩm này khi được giám sát hoặc hướng dẫn của người lớn và hiểu rõ những nguy hiểm có thể xảy ra. Không nên cho trẻ em dưới 8 tuổi và không được giám sát vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị. Để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.

11. Không cho trẻ em chơi đùa với thiết bị.

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Máy tạo ẩm siêu âm sử dụng sóng siêu âm dao động với tần số cao để biến nước thành các phần tử nước có đường kính khoảng 1-5um. Hệ thống tạo gió sẽ thổi các phần tử nước này vào không khí khô, từ đó chúng sẽ bốc hơi và tạo ra độ ẩm mong muốn. Bạn có thể thấy được hơi nước thoát ra từ thiết bị.

ĐẶC ĐIỂM

Tạo ẩm hiệu quả cao.

Tiêu thụ năng lượng thấp, tiết kiệm 85-90% điện năng của máy tạo ẩm dòng thông thường.

Không gây tiếng ồn khi làm việc.

Màng siêu âm chất lượng cao đảm bảo thiết bị hoạt động bền và hiệu quả.

Tự động duy trì mức độ ẩm mong muốn.

Có chức năng tạo Ozone (Anion): Nhấn nút Ozone (Anion) để phát tán một lượng ozone. Nhấn một lần nữa để dừng chức năng ozone (Anion).

Dễ đổ nước vào bình chứa.

Hệ thống an toàn sẽ tự động tắt thiết bị khi nước trong bình cạn.

CHỨC NĂNG

Tăng và điều chỉnh độ ẩm tương đối trong phòng.

Ngăn chặn vi khuẩn.

Bảo vệ da và sức khỏe.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Model: HM300

Công suất tạo ẩm: 300ml/giờ

Dung tích bình chứa: 3.5 lít

Mức độ tiếng ồn: <35 dB (A)

Nguồn điện sử dụng: 220-240V/ 50Hz

Công suất điện tiêu thụ: 30W

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để máy ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi vận hành lần đầu tiên.

Nên sử dụng máy ở nhiệt độ 5-40℃ và độ ẩm tương đối dưới 80%RH.

Lấy bình nước ra khỏi máy, tháo nắp và đổ nước không quá 40℃ vào bình và đặt bình trở lại máy.

Cắm điện và bật công tắc (KHÔNG BẬT MÁY KHI CHƯA ĐỔ NƯỚC VÀO BÌNH). Máy sẽ bắt đầu hoạt động.

Nhấn nút " + " hoặc " - " để tăng hoặc giảm lượng hơi ẩm.

Nhấn nút "ozone", máy phát ozone hoạt động và đèn chỉ thị sẽ sáng hiện hình cây thông. Nhấn một lần nữa để dừng chức năng ozone (Anion).

Cài đặt độ ẩm

Trước khi bạn nhấn nút "SETUP", màn hình LED hiển thị độ ẩm hiện tại.

Nhấn nút "SETUP", khi chữ "Auto" nhấp nháy trên màn hình LED, bạn có thể cài đặt độ ẩm bằng cách nhấn nút "+/-". Bạn có thể cài đặt độ ẩm từ 45% RH đến 90% RH. Nhấn nút một lần, độ ẩm sẽ tăng 5% RH. Khi đạt đến 90% RH, độ ẩm sẽ trở lại 45% RH.

Sau khi bạn cài đặt độ ẩm dự kiến, máy sẽ lưu vào bộ nhớ sau 5 giây. 5 giây sau, màn hình LED hiển thị độ ẩm hiện tại.

Nếu độ ẩm cài đạt nhỏ hơn độ ẩm hiện tại, máy sẽ ở trạng thái dừng. Nếu độ ẩm cài đặt cao hơn độ ẩm hiện tại, chức năng tạo ẩm sẽ hoạt động.

Cài đặt hẹn giờ

Có 12 mức cài đặt hẹn giờ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 giờ.

Nhấn nút "SETUP", khi chữ "Timer" nhấp nháy trên màn hình LED, bạn có thể đặt hẹn giờ bằng cách nhấn nút "+/-".

Khi bạn muốn biết thời gian hoạt động còn lại, hãy nhấn nút "SETUP", khi chữ "Times" nhấp nháy trên màn hình LED, nó sẽ hiển thị bộ đếm thời gian. Bộ đếm thời gian cho biết thời gian hoạt động còn lại tới khi máy dừng. Ví dụ: nếu đặt bộ hẹn giờ ở 12 giờ, màn hình LED sẽ hiển thị số 11:59 sau một phút.

Khi bạn đã đặt độ ẩm và bộ hẹn giờ, các giá trị thời gian còn lại trong bộ hẹn giờ, độ ẩm cài đặt và độ ẩm thực tế sẽ hiển thị trong luân phiên sau 40 giây

Khi nước trong bình quá ít để máy hoạt động, máy sẽ tự động ngừng hoạt động. Đèn LED không hiển thị gì. Đổ đầy nước và máy sẽ khởi động lại

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Khi có sự cố xảy ra, hãy làm theo các hướng dẫn sau đây:

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Đèn không sáng, máy không hoạt động	Chưa cắm điện	Cắm điện và bật máy.
Đèn sáng, không có hơi nước thoát ra	Không có nước trong bình	Đổ nước vào bình
	Công tắc bảo vệ bị lỏng	Vặn chặt công tắc lại
Hơi nước có mùi lạ	Máy mới	Lấy bình nước ra, mở nắp và để 12 tiếng ở nơi thoáng mát
	Nước bẩn hoặc để quá lâu	Rửa bình nước và đổ nước sạch vào
Đèn sáng, máy không hoạt động	Quá nhiều nước trong khay	Đổ bớt nước trong khay và đóng chặt nắp bình.
Hơi nước thoát ra ít	Nhiều cặn bẩn trong khay nước	Làm sạch màng siêu âm
	Nước trong bình quá bẩn hoặc để lâu	Rửa bình nước và thay nước mới
Âm thanh lạ	Phát ra từ bình nước khi nước quá ít	Thêm nước vào bình
	Đặt máy trên bề mặt không bằng phẳng	Di chuyển máy đến chỗ bằn phẳng
Hơi nước thoát ra từ xung quanh vòi phun	Có khẽ hở giữa vòi phun và bình nước	Nhúng vòi phun vào trong nước khoảng một lúc rồi cố định lại vào lỗ trên bình chứa

BẢO DƯỠNG

Trong trường hợp nước có chứa quá nhiều can-xi và ma-giê sẽ gây ra hiện tượng “bột trắng” và tạo ra các cặn bẩn trên bề khay nước, màng siêu âm và bề mặt phía trong của bình nước. Cặn bẩn trên bề mặt sẽ làm màng siêu âm hoạt động không hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn

Sử dụng nước đun sôi để nguội hoặc nước chưng cất.

Vệ sinh màng siêu âm, bình nước và khay nước mỗi tuần.

Thay nước trong bình thường xuyên.

Vệ sinh toàn bộ máy và đảm bảo rằng các bộ phận phải khô khi máy không sử dụng.

Cách vệ sinh màng siêu âm

Nhỏ 5-10 giọt giấm lên bề mặt màng siêu âm, chờ 2-5 phút.

Chà sạch những cặn bẩn ra khỏi màng siêu âm.

Rửa lại màng siêu âm với nước sạch.

Cách vệ sinh khay nước

Vệ sinh khay nước với vải mềm và giấm nếu có cặn bẩn bám trên bề mặt.

Nếu có cặn bẩn bám vào công tắc bảo vệ, nhỏ giấm lên cặn bẩn và chà bằng bản chải.

Rửa lại khay nước với nước sạch.

Máy phun ẩm Humax là một sản phẩm của tập đoàn Naav Solutions (Canada), lắp ráp tại Thái Lan

Trong trường hợp không thể tuân theo các qui định trên hoặc có các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ đường dây nóng ***1900-633-514*** *để được hướng dẫn.*

Sản phẩm được bảo hành bởi Cty CP ENCO